


GP PowerBank

S360

Instruction Manual



Charging Time

GP NIMH	Size	Capacity (mAh / series)	Charging Time (hours)
	AA	2100 series ~ 2700 series (min.2000mAh) ~ (min.2600mAh)	12 ~ 15.5
1300 series ~ 1800 series (min.1300mAh) ~ (min.1800mAh)		8 ~ 11	
AAA	650 series ~ 1000 series (min.650mAh) ~ (min.950mAh)	8 ~ 11.5	

Specifications

	UL Plug	BS Plug	GS Plug
Input voltage	120V AC	230V AC	230V AC
Output voltage	1.4V		
Charging current	200mA (AA) / 100mA (AAA)		

1212012116_NEU_PB360

Инструкция по эксплуатации

(RUS)

1. Подключите GP PowerBank непосредственно к розетке электросети. Не используйте удлинители.
2. Всегда заряжайте никель-металлгидридные аккумуляторы GP с помощью GP PowerBank. Одновременно можно заряжать аккумуляторы размеров AA и AAA.
3. Вставьте никель-металлгидридные аккумуляторы GP в GP PowerBank, соблюдая полярность. Избегайте переполушки.
4. Не заряжайте одновременно аккумуляторы с различной емкостью.
5. Красные светодиодные индикаторы горят в процессе заряда. Индикаторы гаснут только при отключении зарядного устройства от сети или извлечении из него аккумуляторов.

Внимание

1. Новые аккумуляторы требуют 2-3 цикла заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
2. Если аккумуляторы не использовались более одной недели, зарядите их перед использованием.
3. GP PowerBank предназначен только для использования внутри помещений. Берегите его от дождя и снега.
4. Не используйте GP PowerBank для заряда никель-кадмиевых аккумуляторов или щелочных батареек.
5. Не вставляйте в устройство одновременно аккумуляторы различных систем, т.е. никель-металлгидридные с никель-кадмиевыми, щелочными батарейками и т.п.
6. Если аккумуляторы не предназначены к скорому использованию, выньте их из зарядного устройства.
7. Берегите аккумуляторы от огня, не вскрывайте их и не допускайте короткого замыкания.
8. Если аккумуляторы не набирают полной емкости, пора их заменить.

Заряд обычных аккумуляторов GP NiMH

(GP NiMH)

1. Для новых аккумуляторов при первых 2-3 циклах заряда и разряда будет происходить увеличение емкости до достижения номинального значения.
2. Если аккумуляторы хранились более одной недели, необходимо зарядить их перед использованием.

Для зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов GP нового поколения (GP ReCyko⁺ или GP EkoPower)

 (GP ReCyko⁺) (GP EkoPower)

1. Аккумуляторы GP ReCyko⁺ продаются предварительно заряженными. Нет необходимости заряжать эти аккумуляторы перед первым использованием. Аккумуляторы следует перезарядить, в случае если Вашему электроприбору не хватает питания.
2. Аккумуляторы GP ReCyko⁺ и GP EkoPower обладают хорошей способностью удерживать емкость. Вынимайте аккумуляторы и отключайте зарядное устройство от сети электропитания, как только зарядка аккумуляторов выполнена. Не оставляйте аккумуляторы в зарядном устройстве на длительный период. Всегда отключайте зарядное устройство от сети электропитания, если оно не используется.



Это устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными возможностями, психическими и психомоторными способностями, а также детьми, без соответствующего контроля со стороны лиц, способными обеспечить необходимый уровень безопасности. Не является игрушкой.